

# SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Baby EcoEgg® von Cooconiii!

Es wurde in enger Zusammenarbeit mit Hebammen und Kinderärzten entwickelt. Seine ergonomische Form bietet dem Rücken Ihres Kindes gesunden Halt. Baby EcoEgg® kann als Liege- und Sitzsack für Neugeborene, Babys, Kinder und Erwachsene benutzt werden. Baby EcoEgg® hat verschiedene Verwendungsmöglichkeiten, über die Sie auf den folgenden Seiten informiert werden.

## **ACHTUNG! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte vor Anwendung genau durch. FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!**

### **Verwendung der Babyauflage für Kinder bis max. 9 Kg und 70 cm Körperlänge**

Das Anbringen der Auflage von Baby EcoEgg® ist sehr einfach. Seine Form entspricht der Sitzfläche des Sitzkissens und sollte passend dazu aufgelegt werden. An vier Punkten werden die vier Laschen der Auflage durch die vier Befestigungsschlaufen am Sitzsack gezogen und mit dem Klettband auf der Unterseite geschlossen.

- ***Gehen Sie sicher, daß alle vier Laschen durch die Schlaufen gezogen und durch das Klettsystem befestigt sind!***



Durch Formen des Dinkelspreukissens können verschiedene Positionen hergestellt werden. Das flache Kissen eignet sich zum Schlafen, das schräge Kissen erlaubt dem Kind, am Geschehen teilzunehmen. Den Kopf des Kindes an der höheren, schmal zulaufenden Seite des Sitzkissens positionieren. Legen Sie das Kind in das Höschchen und schließen Sie den Gurt mit dem Knopf. Sie können zwei Grundlängen wählen.

*Für Frühchen und Neugeborene:* Ziehen Sie den Gurt durch die inneren Schlitze. *Für größere Babys:* Verwenden Sie die äußeren Schlitze. Die individuelle Länge regulieren Sie mit den Knopflöchern.



- ***Achten Sie darauf, daß der Gurt nicht zu eng oder zu weit geschlossen ist!***
- ***Befestigen Sie den Säugling nie bäuchlings auf der Auflage! Erstickungsgefahr!***
- ***Verwenden Sie keine Auflage mehr, wenn Ihr Kind beginnt, sich selbstständig aufzurichten und zu drehen, wenn es zu groß oder zu schwer geworden ist!***
- ***Nur auf dem Fußboden verwenden! Es ist gefährlich, den Sitzsack auf eine erhöhte Fläche, zum Beispiel einen Tisch zu stellen!***
- ***Nur zum Sitzen verwenden, wenn es das Kind selbstständig kann!***
- ***Tragen Sie das Sitzkissen niemals mit dem darauf liegenden Kind!***
- ***Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!***

## Innensack gefüllt mit Dinkelspelz

Der Innensack besteht aus 100% BW (kbA) und ist gefüllt mit Bio - Dinkelspelzen (kbA).

Es handelt sich um gereinigte, entkeimte und in einem speziellen Verfahren wärmebehandelte Hüllen des Dinkelkorns aus kontrolliert biologischem Anbau.

Der Innensack ist so konzipiert, dass Die Füllung nur durch den seitlich positionierten Reißverschluss aufgefüllt, ausgetauscht oder entleert werden kann und dadurch schwer für Kleinkinder erreichbar ist.



- **Vor Feuchtigkeit schützen!**
- **Nicht intensivem Sonnenlicht aussetzen. Kann ausbleichen!**
- **Nicht zum Verzehr geeignet! Erstickungsgefahr!**
- **Vor Feuer schützen!**
- **Kann allergene Reaktionen hervorrufen!**
- **Unsachgemäße Nutzung kann zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen!**

## Waschanleitung:

- Baby-Auflage:** Lösen Sie zum Waschen die Klettbänder an den Seiten der Auflage. Ziehen Sie den Befestigungsgurt aus den Schlitzen. Waschen Sie die Auflage und den Gurt separat bei 40 C° mit ökologischem Feinwaschmittel. Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen, damit der Plüschflor flauschig bleibt.
- ACHTUNG:** Die Auflage besteht aus 100% BW und hat einen Einlauf von ca 10% nach der ersten Wäsche und dem ersten Trockengang. Darum wird sie größer geliefert. Das Florbild ändert sich ebenfalls. Dieser Effekt ist regulär und gewünscht.



vorher/ nachher

**Innenhülle:** Vor dem Waschen Dinkelspelzfüllung entfernen. Waschbar bis 60°C.

**Aussenhülle:** Öffnen Sie den Reißverschluss auf der Unterseite und entfernen Sie den Innensack. Schließen Sie den Reißverschluss wieder. Waschen Sie die Außenhülle separat auf links bei 40°C mit einem biologischen Feinwaschmittel. Niedriger Schleudergang! Bügeln Sie den Bezug mit Dampf auf mittlerer Temperatur, ausschließlich von links.

**Da es sich um Naturfarben handelt, kann es nach dem Waschen zu einem Farbverlust kommen.**

## Technische Information:

**Gewicht:** 9 Kilo,

**Maße:** Höhe/Länge/Breite: 40/74/70 cm

**Material:** Aussenhülle: 100 % Biobaumwolle,  
Innensack 100 % Baumwolle kbA,

**Füllung:** Dinkelspelzen kbA

**Auflage:** 100% Biobaumwollmolton, kbA  
Biobaumwolle Teddyplüsch, kbA

**Hörschen:** Bio Jersey, kbA